

Détalonnage

Ce réglage permet de vérifier le point d'encochage de la flèche sur la corde. Le Marsouinage est causé par le mauvais positionnement du point d'encochage. Ce problème doit donc être corrigé en premier.

-Distance 15 mètres

- 3 flèches empennées



- 3 flèches sans empennage



Baisser le point



Réglage Correct



Monter le point