

Berger Button

Pour effectuer ce réglage le tireur doit avoir une technique correcte, voire confirmée.

Réglage du viseur à 5 mètres

Bloquer le berger en position extra dure


Disposer un visuel à hauteur d'yeux du tireur

Tirer une flèche à chaque distance en allant de 5m à 30 m sans toucher au réglage du viseur !

Réglage de l'alignement de la flèche



Sortir le BB



Rentrer le BB



Réglage Correct



Assouplir le ressort



Durcir le ressort